


智慧讲桌使用手册（福分、莱拓）


一、开机

点击控制面板上系统开启，一键操作（如下图所示），如无法开启，请查看 OPS 电脑是否开启。**注：开机时间约需要 40 秒或更长，切勿重复操作!!!**



二、关机

点击控制面板上系统关闭，一键操作（如下图所示），**注：切勿强制断电关机!**



三、电脑黑屏，投影能正常显示，属于信号切换问题，如以下情况



解决办法方式，切换信号源



若电脑正常，投影未开，则请用遥控器开启投影。

四、话筒有声音，播放视频无声音，解决办法，切换播放设备



五、话筒无声音，播放视频无声音，解决办法，查看功放是否未开启



六、投影和幕布关闭，电脑不关闭



七、设备简介


1. 中控主机



2. ops 电脑



3. 中控面板



(供应商提供)